

SHS-1320 / SHS-3120

RF卡 & 密码(触摸屏)



功能

- 使用未设定的电子卡, 钥匙挂牌或连续输入密码错误时, 门锁会发出警报音。(非法侵入防止功能)
- 外部受到物理性异常冲击时发出警报音(非法侵入防止功能)
- 需更换干电池时自动提示
- 当电池用完时, 接入9V电池, 即可接通电源
- 在光线不足时具有可帮助识别号码的背光键盘
- 室内环境温度出现异常上升(火灾), 门锁会自动发出警报音。(仅限1320)

式样

电源	AA干电池 (1.5V) 4个
	室外: 69 X 175 X 22mm (W x H x D)
Size	室内: 181 X 92 X 48mm (W x H x D) SHS-1320 70 X 128 X 41mm (W x H x D) SHS-3120
适用门厚度	40~60mm
颜色	黑色

开锁方式



RF卡

密码

特征

- 触摸屏幕方式
- 任意双重安全号码模式



2个号码以任意方式启动

输入2个号码后输入密码

In-body



SHS-3120

SHS-1320